

プッシュ金物 交換手順 (旧仕様 → 新仕様)

手順. 1



交換するプッシュ金物のカバーを外します。



この部分を取付面方向に押しします。

プッシュ金物の後部にある
カバーロックを取付面の方向に
指で押しながら、カバーを手前に
引くと外れます。



ベースを残して、カバーが
外れた状態です。

手順. 2



取付ビスをドライバーで外し、ベースを外します。



ベースが外れた状態です。

手順. 3



新しいプッシュ金物を取付けます。



この穴は使用しません

元のビスとビス穴を利用して、
新しいプッシュ金物を取付けます。



取付けた状態です。

手順. 4



カチッ!

本体部分を、ベース取付面に「カチッ」と音が鳴るまで
押し付けます。

完成

