


可動棚の動かし方

- ① キャップを扉の内側へスライドさせ、ロックを解除し棚を取り外します。



- ② 可動棚板用ダボピンをお好みの位置に移動させしっかりと差し込み、再度棚を取り付けます。

