


点検口確認用パネルの取り外し方

- ① キャップを取り外してプラスドライバーを差込み、カチッと手応えがあるまで右に回します。



電動ドライバーではなく、必ず
手回しドライバーで行ってください。
回しすぎると破損し
外せなくなる可能性があります。



- ② 上下4ヶ所をゆるめた上で、パネルを手前にひっぱり取り外します。

※外せない場合は、無理な力を加えずに下記の点を確認してください。

1. 棚板はすべて外していますか？
2. 金物4ヶ所はすべてゆるめていますか？ 反対方向に強く回しすぎていませんか？

*取付けは上記と逆の手順で行ってください。